

デジタルサイネージスタンド 3050V (B) / (W) 取扱説明書


この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
 ●この説明書は、製品の組立て方、使い方、使用上の注意事項について記載してあります。
 ●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ●また製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

組立前に

- 組立する前に、必ず部品表と組立完成図をご覧になり、内容物をご確認ください。
- 作業をする際は、カーペットの上か毛布などを敷いた所で、床や製品を傷つけないようにご注意ください。
- 組立にあたっては、プラスドライバー（JIS2番）・M8用スパナをご用意ください。

■構成部品

品名	数量	品名	数量
ベース	1	固定ボルト (M8×20)	10
支柱	1	固定ボルト (M8×60)	2
支柱固定用補強金具	2	丸ワッシャー	2
ブラケット金具	1	フランジブッシュ	2
ディスプレイ取付金具	2	クランプレバー	2
キャスター (ストッパー付) ※取付済	2	ディスプレイ取付ビスパック	1式
キャスター (ストッパー無) ※取付済	2		




※安全上のご注意
 安全にお使い頂くため、必ずお守りください。
警告 この表示欄は、「死または重傷を負う事が想定される危険の程度」です。
 ※組立方法はこの説明書に従って施工してください。


注意
 インパクトドライバー等を使用するときは、過度なトルクをかけないでください。破損の原因となります。

1 支柱の組立

・ベースに支柱を取付します。(2箇所)




・補強金具を取付します。(左右4箇所)




2 ブラケット金具の取付

・支柱にブラケット金具を取付します。




・フランジブッシュは、ブラケット金具の内側よりはめ込んでください。




3 ディスプレイの取付

・ディスプレイ背面にディスプレイ取付金具を固定します。
 ※メーカーによりディスプレイに取付するネジサイズが異なりますので、ディスプレイの取扱説明書をご確認の上、正しいネジを取付してください。




・スタンドにディスプレイを取り付けします。



ディスプレイを持ち上げて、取付金具上部のツメをブラケットのレールに引っかけてください。取付金具上部を引っかけたら押し当てて下部のツメでロックしてください。
 ※取付金具下部のツメは、ワンタッチでロックします。

4 角度の調整

・クランプレバーを矢印の方向に回しボルトをゆるめ、任意の角度にディスプレイを調整してください。



注意
 クランプレバーを過度なトルクをかけて回さないでください。破損の原因となります。